

# Backventil gängad

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för följande modeller av Beulco Armatur's gängade backventiler:

Modell: 1100 (fig 1)	1103 (fig 2)	1104 (fig 3)
188NDA (fig 4)	488NDA (fig 5)	1120 (fig 6)
35 (fig 7)	39 (fig 8)	2112 (fig 9)

## Montering:

1. Backventilen kan monteras i valfritt inbyggnadsläge.
2. Pil på ventilhuset visar flödesriktningen.
3. Undvik att klämma ventilen i skruvstäd eller med rörtång. Använd fasta nycklar eller skiftnyckel.

## Säker vatteninstallation:



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6



Fig 7



Fig 8



Fig 9

