

Installationssats

Drift och skötsel:

Installationssatser för vatten-/energimätare är normalt underhållsfria. Kulventilerna ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas.

Modeller med backventil kontrolleras genom att stänga kulventilerna och därefter lossa kontrollhuv på backventilen. Lite vatten finns kvar mellan kulventil och backventil. Kontrollera så att det inte kommer in nytt vatten via backventilens kägla. Skruva därefter på huv med en fast nyckel och öppna kulventilerna igen.

Obs! Är det en installationssats med passbit av plast (RSK 5208129 eller 5209758) så får denna passbit endast sitta uppe under byggtiden. Vid driftstagnning så ska den ersättas med mätare eller passbit av metall (RSK 5209770 eller 5209788).