



Monteringsanvisning Isiflo Mässing

Montering:

- Kapa röret, avlägsna ev grader,
- ingen fasning av röret behövs.
- Lossa muttern (det är inte nödvändigt att demontera kopplingen)
- Märk upp insticksdjupet och skjut in röret i kopplingens botten.
- Drag åt muttern till anslag.

Viktigt:

Säker tätning uppnås bara när röret har passerat O-ringen och muttern är dragen till anslag. (mutter mot hus)

OBS! Vid användning av Isiflo på rör av koppar eller stål skall inte röret böttna i kopplingen, utan ha ca 3mm kvar från stoppkant.

Avzinkningsbeständig Mässing Testad 10 år i saltvatten

CW617N



CW602N-C



CW617N



CW602N-C

Jämfört med andra mässingslegeringar



CW602N-C (RAUFOSS-450)
Mörkt område = β -korn
Kornstorlek = 20 μ
Förstoring 250 ggr



CW617N (MS58)
Mörkt område = β -korn
Kornstorlek = 20 μ
Förstoring 250 ggr



Gjutlegeringar
Blåaktiga partiklar = bly
Kornstorlek = 300 μ
Förstoring 250 ggr