

Så här isolerar du med Sundolitt MX

Se till att underlaget är fast. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta (eller liknande mjuka material).

Lägg ut en ångspärr (minst 0,20 mm alkalibeständig polyetenfolie). Den ska täcka hela betongplattan och helst också ligga under syllar. Behandla plastfolien varsamt så att den inte skadas.

Lägg första raden Sundolitt MX längs väggen.

Lägg ut rad för rad. Förskjut skarvarna i förhållande till varandra. Se till att du får en tät isolering utan köldbryggor.

Vid behov, forma skivorna med en vanlig handsåg eller liknande.

Vid 6-14 mm tjock golvbeläggning: Täck isoleringen med spånskiva (minst 10 mm tjock) och lägg ut golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Vid minst 14 mm tjock golvbeläggning: Lägg ut golvbeläggningen tvärs över isolerskivorna enligt tillverkarens anvisningar.

