

KOKOSNÄT

Säkra dina slänter

Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer såsom stränder och vägslänter. Med en kombination av kokosnät och växter kan markunderlaget armeras på ett effektivt sätt och effekterna av eroderande krafter begränsas. Kokosnätet förankras i slänten och planteras med växter. Nätet bildar ett effektivt erosionsskydd redan från dag ett och när växterna har etablerat sig armerar de jordmassorna med sina rotsystem.

FAKTA

Artikelnr	9-12038	9-12039
Maskstorlek	40 × 40 mm	20 × 20 mm
Vikt	400 g/m ²	700 g/m ²
Mått	Levereras i rullar 2 x 50 m (100m ²)	



Färdig ängsmatta - trafikmiljö



Färdig ängsmatta - parkmiljö



Kokosnät på bullervall



Kokosnät + plantor

MONTERING

Markberedning

Gör vanlig markberedning och jämna av ytan. Avlägsna föremål som stubbar, sten och andra uppstickande föremål.

Utläggning av kokosnät

Sker normalt i släntens fallriktning. Överlappning om ca 20-30 cm skall göras mellan de olika våderna. Undvik att sträcka kokosnätet alltför mycket. Kokosnätets övre och nedre ändrar bör täckas med jord till ca 30 cm bredd eller grävas ned i ett grunt dike och täckas. Vid slänter som är lägre/kortare än kokosnätets bredd, läggs med fördel kokosnätet i släntens längdriktning.

Förankring av kokosnät

Sker med träspik med längd ca 25 cm. Förankringstätheten bör vara 0,3 st/m² - 1 st/m², beroende på förhållandena på platsen. Brantare slänter och användning i anslutning till vattendrag fordrar tätare fastsättning, medan flackare slänter på mark inte kräver fastsättning i samma omfattning.

Kokosnäten skall ligga direkt mot marken och hålrum mellan nät och mark får inte förekomma. Använd extra träspik på partier där hålrum riskerar uppkomma, exempelvis på konkava ytor.

Etablering av vegetation i ytorna

All sådd kan ske efter utläggande av kokosnäten. Sådd av ängsörter sker manuellt med bredsådd eller med handdragen såmaskin. Maskinell sådd kan ske genom maskindragen såmaskin eller med utrustning för sprutsådd. För utsädesmängder, se separata anvisningar från Veg Tech. Plantering örtpluggplantor sker normalt direkt genom maskorna i kokosnäten. För större plantor skärs ett hål i kokosnätet.



TRÄSPIK
Artikelnr: 9-12033